更新程序方法

一、将压缩文件解压后放置于 U 盘根目录。



二、启动系统后,将U盘插入触摸屏后的USB接口。待出现如下提示框后,点击"是"。

当前	佰	x 1 00	轴 0 .00		15	y 轴 00.(00	Y 车 原
定位	值	0.	ncgsTpc U畫綜合功會	包V5.3.0.1	()_ <mark>00</mark>)	退人
-		X轴定	您正在使用 m 点击"是"退出Mcg:	cgsTpc U盘综合 ;并启动综合功能	3功能包V5.3.0.1, 治包,点击"否"退出	"由定位	ž +	+-
补偿	ž	0. 00	<u>H</u>		否	模	0	
角周	E (). 0°	板长	0.	0	下模	0	
X 轴 手轮			停止	等距折弧	手动	自动	编程	111th

三、点击"用户工程更新"。

	X	铀			Y 轴	
前值			5.3.0.1	15	00.	00
位值	(操作系统升自	Ø)
	- x:		应用环境升级	8		ž +
补偿	0. (用户工程更素	6		0
角度	0. 0		重新启动TPC			0
轴轮		停止	等距 折弧	手动	自动	编程

四、点击"开始"。



五、点击"开始下载"。

し豊下載						
重启TPC						

